


au +1 collection SELECT



このたびは、SsmartDynamo（以下「本製品」といいます）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本製品は、ランニングやウォーキング、睡眠サイクルなど、生活全般のアクティビティをトラッキングし、その活動状況の時間単位の変化を知ることができる機器です。スマートフォンやタブレットに専用アプリ「Dynamo」をインストールして本体と同期し、目標達成のための管理をすることができます。ご使用前の前に、このクイックガイド・商品パッケージをお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。本書では、主な操作のみ説明しています。より詳しい説明については、ホームページより「取扱説明書」をご参照ください。

【URL】 <http://ssmart.oregonscientific.com/dynamo/jp/>

【QRコード】




※ なお、本書に記載のLEDの発色はシリコンバンドの色により異なって見える場合があります。

はじめに

ご使用いただく前に、下記と同梱物がすべてそろっていることを確認してください。

SsmartDynamo本体



USBチャージャー



クイックガイド/保証書(本書)

保証書		
※ お買い上げの品名・型名をご確認ください。	品名	型名
	SsmartDynamo / ブラック	R03Z006K
	SsmartDynamo / ネイビー	R03Z006L
	SsmartDynamo / ピンク	R03Z006P
保証期間	ご購入日より1年	
ご購入日	年	月 日
※お客様（ふりがな）		
お名前		様
ご住所		
電話番号（ ） ー		
販売店	店名・住所	
電話番号（ ） ー		
「※お客様」欄のすべての項目に楷書で明確にご記入ください。「販売店」欄はお買い上げの販売店様でご記入いただくか、ご購入が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示ください。ご購入が確認できない場合や、記入漏れ、改ざんがある場合、保証書および保証規定は無効となります。		

輸入元 株式会社CHO & Company
住所：東京都港区西麻布3-2-20 六本木けやき坂サイド3F
電話番号：03-6406-0333
(9:00～18:00 ※土、日、祝日、年末年始を除く)
e-mail：support@cho-co.jp

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用前の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

	危険	この表示は「人が死亡または重傷 ^{※1} を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
	警告	この表示は「人が死亡または重傷 ^{※1} を負うことが想定される内容」を示しています。
	注意	この表示は「人が傷害 ^{※2} を負うことが想定される内容や物的損害 ^{※3} の発生が想定される内容」を示しています。

- ※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

	禁止（してはいけな いこと）を示す記号 です。		分解してはいけな いこと を示す記号です。
	必ず実行していただ くこと（強制）を示す 記号です。		濡れた手で扱ってはい け ないことを示す記号です。

<免責事項について>

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号やデータは控えておかれることをおすすめします。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
※ 本書で表す「当社」とは以下の企業を指します。
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
輸入元：株式会社CHO & Company
製造元：IDT Technology Limited

⚠危険

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

	禁止	高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
	禁止	電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に本製品を入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
	禁止	火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
	禁止	接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入らないようにしてください。火災・故障・傷害の原因となります。
	分解禁止	お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品に不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法違反になります。
	禁止	釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。
	禁止	接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
	禁止	ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合では、充電をしないでください。ガスに引火するおそれがあります。
	ぬれ手禁止	USBチャージャーに水など液体をかけないでください。また水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、また濡れた手での使用は絶対にしないでください。また、水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱、発火、感電、回路ショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに使用を止めてください。水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理できません。

⚠警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

	禁止	落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
--	----	---

	禁止	乳幼児の手が届く場所には置かないでください。誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。
	指示	ベツが喘みついたり飲み込んだりしないようにご注意ください。漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。
	禁止	直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。
	禁止	落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。発火・破裂・発熱・漏液の原因となります。
	指示	使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。
	禁止	ペースメーカー等の産業・科学・医療機器の近くでは、使用しないでください。磁力により医療機器の動作に影響を与えるおそれがあります。
	禁止	航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
	分解禁止	分解や改造、お客様による修理をしないでください。故障、発火、感電、障害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じても、当社では一切の責任を負いかねます。
	禁止	USBケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだUSBケーブルは使用しないでください。感電、電子回路のショート、火災の原因となります。
	禁止	雷が鳴り出したら本製品に触れないでください。落雷による感電などの原因になります。
	指示	所定の充電時間を超えても充電しない場合は、充電を止めてください。破裂・発熱、発火の原因となります。

⚠注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

	禁止	床に放置しないでください。誤って踏みつけたり、転倒した際に、けがや事故などの原因となります。
	指示	皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
	指示	本製品の吸着物にご注意ください。本製品は磁石を使用しているため、画鋸やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、本製品に異物がないかを必ず確かめてください。
	禁止	直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多いところに保管しないでください。発熱、発火、変形や故障の原因となる場合があります。
	指示	充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下して、けがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災や故障の原因となります。
	指示	使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であればUSBプラグを抜き、熱くないことを確認してから、株式会社CHO&Companyまでお問い合わせください。
	指示	USBプラグを抜くときは必ず、USBプラグを持って抜いてください。ケーブルを無理に引っ張ると故障の原因になります。

内蔵電池について



Li-ion 00

（本製品の内蔵電池は、リチウムポリマー電池です。）
内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されています。
充電してからお使いください。

	分解禁止	分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。
	指示	液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。
	指示	内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合は寿命ですのでご使用をおやめください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。電池は内蔵型のため、お預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。修理につきましては、株式会社CHO&Companyまでお問い合わせください。

取り扱い上のお願い

- 性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しく使用ください。
- 本製品は磁石を使用しています。ペースメーカー等の医療機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。
 - 本製品は防水性に優れていますが、液体をかけたり、浸けたりした場合はよくふき取ってください。変色や劣化の原因となる可能性があります。また次のような液体をかけたり、浸けたりしないでください。
 - ・入浴剤の入った水
 - ・温泉
 - ・熱湯
 - ・薬品
 - 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になつたりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりすると内部基板などの高温、故障の原因となります。
 - 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度-10℃～40℃、湿度0%～100%の範囲内でご使用ください。）
 - お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
 - 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
 - お子様がお使いになるときは、保護者の方が「クイックガイド」（本書）及び「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
 - 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃を本体に与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
 - 本体に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けしないでください。傷の発生や破損の原因となります。
 - 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技術マーク㊞」が本製品本体の銘板に表示されております。本製品内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
 - 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
 - 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
 - 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
 - スマートフォン及びタブレット（以下端末といいます。）のユーザガイド、取扱説明書をよくお読みください。
 - 直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
 - お客様が使用される端末の使用環境によっては、本製品が正常に動作しない場合がありますのでご承知おきください。

Bluetooth機能について

- お客様が使用される端末の使用環境によっては、本製品が正常に動作しない場合がありますのでご承知おきください。
- 本製品の Bluetooth 機能は日本国内の無線規格およびFCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。
- Bluetooth 機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気帯びしているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。
- 2.4GHz帯ご使用上の注意
本製品の Bluetooth 機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。
- 1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の放射を停止）してください。
- 3. ご不明な点やその他のお困りのことが起きた場合は、株式会社CHO&Company（電話番号:03-6406-0333）までご連絡ください。本製品の Bluetooth 機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。



- Bluetooth 機能:2.4FH1
本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は約10m以下です。
移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。
航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

Bluetooth 通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品の使用材料

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

■スマートコア

使用箇所	使用材料
スマートコア上部(透明色)	ポリカーボネイト
スマートコア下部(黒色)	ポリカーボネイト+15%ガラスファイバー
ライトガイド	ABS
接点	ステンレス
ボタン	ステンレス

■シリコンバンド

使用箇所	使用材料
ベルト	シリコンゴム
バックル	ポリカーボネイト+15%ガラスファイバー

■USBチャージャー


使用箇所	使用材料
本体	ABS
接点	ステンレス
ケーブル	線芯:銅 外皮:PVC
磁石	ネオジム
USBコネクタ	ボディー:ABS 接続部:SPCC、PBT

対応機種	
IOS	Android
iPhone 4S以降 iPad 第三世代以降 iPad mini	Android 4.2.2（一部機種のみ） Android 4.3以降

2014年1月現在

○ 対応機種のモデルに関しては、ホームページ上でご案内しております。
[URL] <http://ssmart.oregonscientific.com/dynamo/jp/>

各部名称と機能



ご使用の前に、下記ステップをよくお読みいただき、正しくお使いください。

ステップ1：本体の充電

ご使用にあたり、SsmartDynamo本体の充電を行ってください。



1. USB充電器からケーブルを引き出します。
2. スマートコアの2つの金属接点をスマートコアの2つの金属接点に合わせます。
3. 磁気の力を利用して金属接点を完全に接続させます。
4. USBコネクタをPCやACアダプタなどのUSBポートに差し込みます。
5. スマートコアがUSB充電器と正しく接続されると、LEDが点灯します。

<注意>

充電および、USB充電ジャーの保管は、乳幼児の手の届かないところで行ってください。充電は1時間ほどで完了します。充電完了後は、速やかにケーブルをPCやACアダプタなどから抜き取って保管してください。

充電中のLED点灯状態の説明		
LEDの点灯色	ステータス	アクション
赤色	充電中	スマートコアを充電中。
緑色	充電完了	スマートコアをUSB充電ジャーから取り外して下さい。

ステップ2：アプリケーションをダウンロードし設定する

1. 端末のホーム画面上にある[Apple store]もしくは[playストア]をタップします。
2. [検索] をタップして、検索フィールドに「OS Dynamo」と入力し、[検索] をタップします。
3. [OS Dynamo] を選択し、ソフトウェアの説明画面でインストールアイコンをタップします。
4. 端末のBluetooth® の設定がONであることを確認します。
5. 端末の[OS Dynamo] をタップし、アプリを起動します。
6. アプリの初期設定を行います。画面の指示に従い、必要事項を入力してください。

○ 詳しくはホームページ上の取扱説明書をご覧ください。
[URL] <http://ssmart.oregonscientific.com/dynamo/jp/>

※ 今後、OSのアップデート等によりダウンロードができなくなりました場合には、ホームページ上の取扱説明書をご覧ください。

ステップ3：本体とアプリを同期する


1. 端末上のアプリケーション [OS Dynamo] を起動させます。
2. LEDが青色に3回点滅するまで本体のボタンを押し続けます。(約5秒間)



<初回同期の確認方法>
同期の完了には、約40秒間かかります。初回の同期が完了するとアプリケーションの画面上部に「接続」と表示されます。

ステップ4：本体の装着

1. 本体は腕に装着して使用します。バックルをベルトの穴にしっかりとはめ込んでご使用ください。




ステップ5：本体のボタン操作

- 1) アクティビティ進捗状況の確認
本製品は、活動的に体を動かした運動をアクティビティとしてモニタリングしています。設定した目標（初期値は30分）に対する進捗状況を、本体のボタンを押すことによりLEDの色で確認することができます。
※ シリコンバンドの色により、LEDの発色が異なって見える場合があります。

	アクティビティの達成率	LEDの色
	50%以下	赤
	51 ～ 89%	黄
	90 ～ 99%	緑
	100%以上	青

- 2) 睡眠モードの設定
本体のボタンを約3秒間押しつけ、LEDが紫色に変化した時点で離すと、睡眠モードになります。強制的に解除する場合は、同じ操作を繰り返してください。解除時には紫色のLEDが3回点滅します。



<睡眠モードの確認方法>
睡眠モード中は、ボタンを押すとLEDが紫色に点灯します。

ステップ6：計測データを端末と同期する


1. 端末のホーム画面から [OS Dynamo] をタップし、アプリを起動します。
2. LEDが青色に3回点滅するまで、本体のボタンを押し続けます。

○ 画面の見かたについてはホームページ上の取扱説明書をご覧ください。
[URL] <http://ssmart.oregonscientific.com/dynamo/jp/>


防水性能
本製品の防水性能は、1気圧です。生活防水性能を有しています。シャワーや、入浴、水泳には適していません。


お手入れ
本製品を使っていると、水や汗などが、シリコンバンドのスマートコア収納ポケットに溜まる場合があります。ご利用状況に応じてスマートコアを取り外し、水もしくは中性洗剤で洗浄してください。

<スマートコアの取り出し方>



<スマートコアのはめ込み方>
スマートコアをシリコンバンドにはめ込む際には、シリコンバンドのボタンの突起とスマートコアのボタンの向きを合わせてはめ込んでください。



動作時間
動作時間は約11日間です。お使いの状態により動作時間は変わります。本体のボタンを押した際に、LEDが赤色で3回連続して点滅したとき、もしくはアプリケーションと同期後、ローバッテリーアイコンが表示された場合は、電池残量が少なくなっていますので、速やかに充電を行ってください。

主な仕様		
通信方式	Bluetooth® 4.0 (Bluetooth® Smart)	
外形寸法 (L x W x H)	スマートコア シリコンバンド USBチャージャー	約43mm×17mm×11mm 約236mm×19mm×11mm 約39mm×18mm×23mm
本体重量	約21g (シリコンバンドにスマートコア装着時)	
本体記憶メモリ	約14日間	
動作温度		
温度範囲 (動作)	-10℃ ～ 40℃	
温度範囲 (保存)	-20℃ ～ 60℃	
電源		
充電	専用USBチャージャー	
充電時間	約1時間	
動作時間	約11日間	

SsmartDynamoホームページ

ホームページ上では、対応機種情報、取扱説明書を常時更新しております。

[URL] <http://ssmart.oregonscientific.com/dynamo/jp/>

[QRコード]



商標について

- BluetoothはBluetooth SIG, Inc. USAの登録商標です。
- iPhoneおよびiPadはApple Inc.の商標です。
- Appleは、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商品です。
- iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
- 「Google」「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- その他の製品に記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

2014年1月第1版

無償修理規定

- お客様は下記保証内容を十分にご理解の上、本製品をご使用ください。
1. 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうか確かめください。万ー記載の無い場合およびお客様名の記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償での修理または交換となります。
 2. 保証期間内に、クイックガイド及び取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理または交換をさせていただきます。
 3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。（または、修理や交換ができない場合があります。）
 - (1) クイックガイド及び取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
 - (2) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 - (3) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下などの痕跡がある場合。
 - (4) 地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
 - (5) 本書の提示がない場合。
 4. 機器の損傷状況によっては、修理や交換を承れない場合もあります。
 5. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
 6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万ー発生した事故については、責任を負いかねます。
 7. 出張による修理・交換対応はお受けできません。
 8. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
 9. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。